

---

**VARIADOR**

---

<b>SERIE</b>	V - Variador de Velocidad Mecánico
<b>TAMAÑO</b>	1 - Tamaño 1
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	F - Brida
<b>DIAMETRO EJE SALIDA</b>	IMP - Pulgadas Eje de salida NEMA
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	N56 - Adaptador de motor 56C
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3
<b>ORIENT. MANDO</b>	1

---

**DATOS TECNICOS**

---

<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1400
<b>P1 potencia de entrada [kW]</b>	N/A
<b>M2 par de salida [Nm]</b>	N/A
<b>T Diagrama del par de salida</b>	T1